

1. Základní údaje o aquamatu Ebac SC
2. Instalace
3. Sanitace
4. Doporučení pro zachování kvality vody
5. Jednoduché závady a jejich odstranění
6. Kontakt

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Výrobce: Ebac Limited, Ketton Way, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe, Co. Durham, DL5 6SQ, Velká Británie.
- Aquamat Ebac SC je vhodný pouze pro čepování vody z 11,3l barelů, lze jej používat při teplotě od 10 do 32 °C a při relativní vlhkosti pod 90 %.
- Váha: 12,5 kg.
- Výška: 90 cm.
- Šířka: 30 cm.
- Max. výkon: 55 Watt.

## 2. INSTALACE AQUAMATU

- Umístěte aquamat na vybrané místo, zastrčte přívodní šňůru do zásuvky, na přední straně se modře rozsvítí stojánek na sklenici pod výdejním ventilem.
- Odejměte nálepku z výdejního ventilu a ochranné vložky pod výdejními páčkami.
- Odstraňte ochrannou bílou nálepku z víčka na barelu.
- Nasaďte barel s vodou kolmo na trn aquamatu dnem vzhůru a velmi pomalu spusťte.
- Barel byl správně naražen, pokud nedošlo k vyražení modrého špuntů z víčka barelu. Pokud „plave“ modrý špunt v barelu, není možné barel z aquamatu sundat bez toho, aniž by voda z barelu nevytekla ven. Jinak se neděje nic negativního.
- Při prvním nasazení barelu na aquamat nechte vodu natéci do zásobníku (ca 2 litry) a nemačkejte páčky, a to po dobu ca 15 minut, dokud nepřestane voda „bublat“.
- Stlačte jednu z páček nad výdejním ventilem, dokud nezačne téct voda.
- Páčka označená modrým proužkem vydává vychlazenou vodu (chlazení je nastaveno výrobcem), páčka označená bílým proužkem vydává vodu pokojové teploty.
- Je-li barel prázdný, vertikálně jej zdvihněte oběma rukama a nasaďte nový barel s vodou.

### UPOZORNĚNÍ

- Neumisťujte aquamat do blízkosti topných těles, ani ho nevystavujte aquamat přímému slunečnímu svitu.
- Umístěte jej minimálně 20 cm od zdi, aby byl dobře větrán.
- Nepřevracejte aquamat vzhůru nohama, maximální náklon je 45°.
- Aquamat musí být uzemněn; při použití správné zásuvky je přístroj uzemněn přívodní šňůrou.
- Nezasahujte do celkové instalace aquamatu, předejdete případnému poškození.
- **Pokud odjíždíte na několik dní pryč, sundejte barel z aquamatu, a aquamat vypojte z elektřiny.**

## 3. SANITACE AQUAMATU

### ZPŮSOB SANITACE AQUAMATU EBAC SC

- Aquamat Ebac SC je jediným aquamatem na českém trhu, u kterého se neprovádí sanitace chemickým čišťením.
- Sanitace aquamatu je provedena kompletní výměnou všech částí přístroje, se kterými přichází voda do styku.
- Je to bezpečná metoda vedoucí k 100% likvidaci biofilmu.

### ČETNOST SANITACE

- Výrobce doporučuje provádět sanitaci 4 x ročně, na čtvrtletní bázi z důvodu zachování kvality vody.

## 4. DOPORUČENÍ RO ZACHOVÁNÍ KVALITY VODY

- Aquamat a barely s vodou nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Plné barely s vodou skladujte v temnu a při pokojové teplotě.
- Dodržujte kvartální sanitaci aquamatu.
- Nedotýkejte se rukou výpustního ventilu, narážecího trnu a hrdla barelu, udržujte je v čistotě.
- Vodu po naražení na aquamat spotřebujte do 10 (deseti) dnů.
- Používejte pouze vodu Aqua Angels. V opačném případě nemůže společnost ručit za kvalitu této vody.
- Neodstraňujte prázdný barel, pokud nemáte připravený plný k okamžité výměně, aby nedošlo k zaprášení vrchu aquamatu.
- Při výměně barelů dodržujte doporučený postup. Ochranou nálepku z víčka barelu odstraňte těsně před nasazením na aquamat. Slív z víčka barelu neodstraňujte.

## 5. JEDNODUCHÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

### VODA PROTÝKÁ ZE SPODKU AQUAMATU

- Je prasklé víčko barelu.
- Je nutné barel sundat, a vylít vodu ze záchytné misky ve spodu aquamatu nakloněním aquamatu.
- Nasadit nový barel dle pravidel v instalaci. Barel s prasklým víčkem již nenasazujte.

### VODA PROTÝKÁ PŘES VÝDEJNÍ VENTIL

- Je uvolněný zásobník vody v aquamatu.
- Je nutno zásobník přitlačit.
  
- Je prasklý filtr na zásobníku vody v aquamatu.
- Je nutno filtr vyměnit.
  
- Jsou uvolněné gumičky na výdejním ventilu, přivádějící vodu.
- Je nutno gumičky přitáhnout přes trubičky.

## 6. KONTAKT

- AQUARA s.r.o.
- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173105
- Sídlo: Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
- IČ: 260 35 464
- DIČ: CZ26035464
- Tel: +420 777 7260 255
- Email: praha@aquara.cz
- www.aquara.cz